

1. Name des Produkts

Traumschwinger XL Set

2. Produktcode

20242065

3. Produktbeschreibung

Ein idealer Ort zum Träumen, Entspannen, aber auch zum Spielen. Das verknotete Baumwollmaterial dieser Schaukel vermittelt das Gefühl des Schwebens und bietet Sicherheit und Sicherheit für pure Entspannung. Aus natürlichem und ökologisch gesundem Material - Holz und waschbarer Baumwolle. Die Elastizität der Baumwolle bietet Flexibilität und Komfort. Höhe einstellbar. Inklusive Höhenverstellung, Schneidschloss und Beutel. Zum Schaukeln sitzen oder liegen. Die beruhigende Bewegung sorgt für taktile und vestibuläre Stimulation. Maximale Tragfähigkeit: 150 kg. Aufhängungshöhe: 200-300 cm. Abstand zur Wand: 80 cm.



4. Spezifikationen (Vergleich)

Modelle	Traumschaukel M – Kinder	Traumschaukel L Set	Traumschaukel XL Set	Traumschaukel XXL Set
Details	Hohe Bewegungsfreiheit für Kinder ab 3 Jahren	Kompaktes Modell für Kinder und Jugendliche	Kompaktes Modell für Kinder und Erwachsene, Fußteil bietet einen höheren Ruhebereich	Geräumige Komfortliege und verstellbarer Stuhl für Personen bis ca. 1,80 m
Holz	Unbehandelt	Unbehandelt	Unbehandelt, Eiche, helle Eiche dunkel	Unbehandelt, Eiche, helle Eiche dunkel
Länge des Holzes quer/seitlich	85 x 65 cm	100 x 90 cm	120 x 98 cm	130 x 130 cm
Große Breite/Länge	85 x 65 cm	100 x 90 cm	120 x 98 cm	130 x 130 cm
Hänge Höhe	Min. 150 cm, Max. 250 cm	Min. 180 cm, Max 300 cm	Min. 200 cm, Max. 300 cm	Min. 220 cm, Max 300 cm
Wanddistanz	Min. 65 cm	Min. 70 cm	Min. 80 cm	Min. 85 cm
Widerstandsfähigkeit	Bis zu 75 kg	Bis zu 150 kg	Bis zu 150 kg	Bis zu 150 kg

5. Waschanweisungen

Die Traumschaukeln sind als Relaxmöbel konzipiert und eignen sich nicht zum häufigen Vollwaschen. Das Waschen eines Traumschaukelnetzes ist nicht so üblich wie das Waschen eines Kleidungsstücks oder spitzer Textilien. Folgen Sie den Anweisungen unten:

Vorbereitung: Entfernen Sie zuerst das Kreuz und die Seitenstützen und hängen Sie die Traumschaukel auf. Trennen Sie das Netz von der Höhenverstellung. Verteilen Sie das Netz und legen Sie die Lanyards auf das Netz gerollt. Falten Sie es so zusammen, dass die hängenden Seile vollständig vom Netz eingeschlossen sind. Legen Sie dieses Bündel einfach in die Waschmaschine.





Bitte beachten Sie, dass je nach Größe der Netze möglicherweise eine Waschmaschine mit der richtigen Kapazität erforderlich ist.

Waschen: Wählen Sie das Wollprogramm bei 30 °C. Unser bestes Ergebnis wird bei einer Zentrifugeneinstellung von 800 U/min erzielt. Bei höheren Spin-Ebenen kann es aushärten und drehen. Verwenden Sie ein Reinigungsmittel, das keine Bleichmittel oder Weichspüler enthält.

Unsere Produktempfehlung: Waschmittel mit Seifenkräuterextrakt, Lanolin-Wollespülen, Entkalken Mittel, Fleckenentferner. Wir empfehlen Ihnen, die ökologischen Pflegeprodukte

Unsere Waschberatung für optimale Ergebnisse: Verwenden Sie einfach das Reinigungsmittel gemäß den Dosierungsanweisungen auf der Flasche. Als Pflegezusatz empfehlen wir, dem Weichspüler-Fach das Spülmittel von Lanolinwolle hinzuzufügen, um die Weichheit der Baumwolle zu erhalten. Wenn Ihr Wasser sehr hart ist, können Sie auch Entkalken-Mittel in das Weichspülerfach geben, um die Härte zu reduzieren und so ein weicheres Endergebnis zu erzielen. Je nach Gewicht der Traumschaukel können Sie 30 50 ml Wollspülung und Entkalker verwenden. Bei leichter Kontamination wird das Reinigungsergebnis durch Zugabe von Fleckenentferner verbessert, die Sie direkt in die Trommel legen. Stark kontaminierte Netze müssen mit Gallenseife oder Fleckenentferner vorbehandelt werden.

HINWEIS: Wenn Sie Fleckenentferner verwenden möchten, achten Sie auf die Anweisungen des Herstellers, vor allem, wenn Sie ein farbiges Traumschaukelnetz waschen möchten, um unerwünschten Farbablauf zu verhindern.

Trocknen: Die verwendete Baumwolle ist nicht für den Wäschetrockner geeignet. Achten Sie darauf, die befeuchteten kurz nach dem Waschen mit guter und ausreichend warmer Belüftung zu trocknen, so dass kein Rost auftritt. Vorzugsweise ein Trockenregal verwenden und das Netz darüber verteilen. Dieser Prozess kann Tage dauern, also planen Sie, die Traumschaukel bei trockenem, warmem Wetter oder in einem gut belüfteten warmen Raum zu waschen. Das Netz sollte erst wieder verwendet werden, wenn es vollständig trocken ist.

Bürsten: Durch die Feuchtigkeit haften die feinen Oberflächenfasern aneinander. Um die ursprüngliche Luftigkeit zu erhalten, können Sie die Liegefläche nach dem Trocknen mit einer mittelharten Kleidungsbürste behandeln. Ein Pinsel aus reinem Rosshaar ist dafür am besten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

