



## 1. Produktname

Sprechendes Fotoalbum

## 2. Produktcode

20365471

## 3. Farbe

Wie abgebildet

## 4. Beschreibung

Öffnen Sie dieses sprechende Fotoalbum und Sie werden die Geschichte auf jeder Seite mit den Fotos oder Zeichnungen hören, Ihre eigenen Fotos in die transparenten Kästchen legen und dann eine Nachricht auf jeder Seite einfügen.

Schön wie ein persönliches Lebensbuch voller Erinnerungen. Erwecken Sie die Erinnerungen zum Leben, zeichnen Sie beruhigende Nachrichten auf, bewahren Sie visuelle und auditive Erinnerungen und fördern Sie Diskussionen.

## 5. Inbetriebnahme

### Sprechendes Fotoalbum aktivieren

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist, wenn Sie die Batterien einsetzen. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schraube aus dem Fach zu entfernen.
2. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach.
3. Schrauben Sie die Kappe wieder auf.
4. Schieben Sie die Ein-/Aus-Taste. Diese Schaltfläche befindet sich unten links im Fotoalbum.
5. Das Sprechende Fotoalbum ist einsatzbereit!

### **Bitte beachten Sie:**

- Verwenden Sie die angegebenen Batterien (3 x AAA)

### Nachricht aufzeichnen

*Die Gesamtaufnahmezeit des Fotoalbums beträgt 6 Minuten (360 Sekunden). Es ist möglich, bis zu 18 Sekunden pro Seite aufzuzeichnen. Insgesamt sind es 20 Seiten.*

1. Bewegen Sie die Ein-/Aus-Taste auf "Ein".
2. Halten Sie die Aufnahmetaste (REC) und die Wiedergabetaste (eine auf jeder Seite) gleichzeitig gedrückt. Das rote Licht leuchtet als Bestätigung auf, dass eine Nachricht aufgezeichnet wird.
3. Halten Sie während der Aufnahme beide Tasten gedrückt.
4. Sprechen Sie die gewünschte Aufnahme deutlich in der Nähe des Mikrofons, mit einem Abstand von etwa 15 Zentimetern.
5. Haben Sie die Aufnahmen beendet? Lassen Sie beide Tasten erst los, wenn die gewünschte Nachricht aufgezeichnet wurde.

### **Bitte beachten Sie:**

- Die Aufnahme stoppt automatisch nach 18 Sekunden.
- Befolgen Sie die Anweisungen erneut, wenn Sie eine neue Nachricht aufzeichnen möchten.

### Nachricht abspielen





1. Möchten Sie eine Nachricht abspielen? Suchen Sie dann die gewünschte Seite und drücken Sie die Play-Taste. Es ist auch möglich, die Aufnahme zwischendurch anzuhalten und dann die Wiedergabetaste erneut zu drücken.

**Bitte beachten Sie:**

- Möchten Sie die aufgezeichneten Nachrichten speichern? Schieben Sie dann den Schieberegler "Verriegeln", er befindet sich im Batteriefach.

## **6. Sinne Stimulation**

Fühlen, sehen, hören

## **7. Leistungsbeschreibung**

Maße: 22,5 x 17,5 x 3,5 cm

Batterien: 3 x AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

## **8. Einschließlich**

1 Sprechendes Fotoalbum

## **9. Wichtige Informationen**

Dieser Artikel ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Verwenden Sie die entsprechenden Batterien (AAA), um Schäden zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass in diesem Artikel kein Wasser vorhanden ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website [www.nenko.de](http://www.nenko.de)



