

1. Produktname

Time Timer Uhr- junior

2. Artikelnummer

25220471

3. Beschreibung

Sehen Sie sich mit der Zeit-Timer Plus sind Sie immer noch "Mobil" als vor! Ein Zeitgenosse stylte Model mit vielen Anwendungen. Geeignet für alle, die Zeit-Management profitieren können. Einfach zu bedienen. Geeignet für das Konzept der Zeit lernen, Förderung der Unabhängigkeit, verwalten Ihre Zeit besser und die verstrichene Zeit zu sehen. Sie haben die Wahl zwischen einer 12 oder 24 Stunden-Uhr auf diese Uhr. Es gibt drei Funktionen: Uhr, Timer und Wecker und zwei Timer-Funktionen: standard oder individuelle Einstellung. Darüber hinaus wiederholen Sie die Uhr auf einen optionalen Alarm mit Vibration und/oder sound-Funktion, Funktion, Hintergrundbeleuchtung und einem auswechselbaren Riemen. Die Uhr hat ein sportliches Design und Splash resistent ist.



4. Farbe

Dunkelgrau

5. Sinne-Stimulation

Sieh

6. Technische Informationen

Größe: 12 – 17,7 cm

Batterie

Type CR2032. Auswechseln der Batterie wenn Display und Beleuchtung undeutlich wird. Das Auswechseln beim Juwelier wird empfohlen für eine dauerhaft wasserdichte Uhr.

Garantie

1 Jahr Werksgarantie auf Produktions- und Materialfehler. Keine Garantie auf die Batterie.

7. Im Gebrauch nehmen

A: Einstellen der Uhrzeit

- 1) Drück 'MODE' zum Einstellen der Uhrzeit.
- 2) 'SET' drücken und für 3 Sekunden halten.
- 3) Drück -/+ zum Eingeben der gewünschten Uhr.
- 4) Drück 'NEXT' zur Bestätigung.
- 5) Wiederhole Prozedur 3) und 4) zum Eingeben von Minuten/Sekunden/12-24 Uhr/AM-PM. 6) Drück 'SET' zum Verlassen Einstellmodus.





B: Einstellen Timer (original / custom)

- 1) Drück 'MODE' zum Einstellen des Timers.
- 2) 'SET' drücken und für 3 Sekunden halten.
- 3) Drück -/+ zum Eingeben der gewünschten Zeit.
- 4) Drück 'NEXT' zur Bestätigung.
- 5) Wiederhole Prozedur 3) und 4) zum Eingeben Minuten/Sekunden/Signalalarm/Vibrieralarm/Signalalarm mit Vibrieralarm/kein Signalalarm/ wiederholen/custom.
- 6) Drück 'SET' zum Verlassen Einstellmodus.
- 7) Drück 'START/STOP' zum Start/Stop des Timers.

C: Einstellen Alarm

- 1) Drück 'MODE' zum Einstellen des Alarms.
- 2) 'SET' drücken und für 3 Sekunden halten.
- 3) Drück -/+ zum Eingeben der gewünschten Uhr.
- 4) Drück 'NEXT' zur Bestätigung.
- 5) Wiederhole Prozedur 3) und 4) zum Eingeben von Minuten/Sekunden/AM-PM/Signalalarm/Vibrieralarm/Signal- mit Vibrieralarm/kein Alarmsignal/wiederholen.
- 6) Drück 'SET' zum Verlassen Einstellmodus.

D: Legende

Beleuchtung	
Alarm aktiviert	
Signalalarm aktiviert	
Vibrieralarm aktiviert	
Wiederholen	
Original Timer aktiviert	
Custom Timer aktiviert	



