



1. Produktname

Runde leuchtende sensorische Trittsteine

2. Produktcode

25382477

3. Farbe

Wie abgebildet.

4. Kurze Beschreibung

Diese runden sensorischen LED-Trittsteine ziehen mit ihren farbenfrohen Lichteffekten sofort alle Blicke auf sich. Bei jedem Schritt leuchten die Steine in mehreren Farben auf und sorgen so für ein spielerisches, interaktives Erlebnis.

5. Inbetriebnahme

Schütteln Sie das Produkt: Bei jeder Bewegung zeigt das Licht eine andere Farbe an – Rot, Grün, Blau, Gelb, Orange, Cyan und Lila. Diese sieben Farben wechseln sich in einem einzigen Zyklus ab. Wenn das Produkt zwei Minuten lang nicht bewegt wird, schaltet es automatisch in den Standby-Modus. Wird es erneut geschüttelt, schaltet sich das Licht wieder ein und zeigt die Farbe an, die vor dem Standby-Modus sichtbar war.

6. Sicherheit

- Regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Nicht verwenden, wenn beschädigt.
- Die Aufsicht eines Erwachsenen ist erforderlich.
- Von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Batterien entfernen, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
- Dieses Produkt enthält nicht austauschbare LED-Lampen.
- Wenn eine LED nicht mehr funktioniert, muss das gesamte Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
- Maximale Belastung: 70 kg.

7. Batterieempfehlungen

1. Funktioniert mit 3 AA-Batterien (nicht enthalten).
2. Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen ersetzt werden.
3. Keine alten und neuen Batterien mischen.
4. Keine Alkaline-, Standard- und wiederaufladbaren Batterien mischen.
5. Nicht wiederaufladbare Batterien nicht aufladen.
6. Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufladen.
7. Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernen.
8. Batterien stets mit der richtigen Polarität einsetzen.
9. Leere Batterien entfernen.
10. Batterieanschlüsse niemals kurzschließen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website

www.nenko.de

