



1. Produktname

Beleuchtete flüssige Boden-Flies - Satz von 4 + 1 Adapter

2. Produktcode

26005477

3. Farbe

Wie abgebildet

4. Beschreibung

Ein super Sensation was zur Bewegung stimuliert. Jeder Fußboden-Fliese ist gefüllt mit einem flüssigen Gel. Wann Sie auf diese Fußboden-Fliese laufen oder bewegen, verschiebt das flüssige Patron. Der Fußboden-Fliese ist Resistenz gegen springen und intensiv Gebrauch von Kinder und Erwachsenen, eben gegen das Gewicht einen Rollstuhl. Satz von 4 mit Adapter. Die Fliesen können auch in einer speziellen Bisonyl-Bodenmatte verarbeitet werden. Rand nicht enthalten, diese Fliesen haben rutschfeste darunter.

5. Sensorische Stimulation

Sehen und Fühlen

6. Spezifikationen

Größe: 50 cm x 50 cm x 1,6 cm (ungefähr)

Maximale Leistung: 2,13 W

Leuchtmittel: 21 nicht austauschbare LEDs

Eingang: AC 220V Ausgang: DC 12V 3A

7. Inbetriebnahme

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie beginnen, und bewahren Sie sie für die zukünftige Verwendung auf. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung und stellen Sie sicher, dass alle benötigten Teile aufgeführt sind und keine Teile fehlen. Falls Teile fehlen, versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzusetzen.

1. Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht verdreht oder verheddert ist.
2. Da die Fliese nicht verdrahtet werden muss, ist ein Adapter angeschlossen. Stellen Sie sicher, dass eine Steckdose in Reichweite ist, ohne das Kabel zu stark zu dehnen.

Einzelne Fliese

1. Schließen Sie den Stift der Fliese an den Adapter an.





Mehrere Fliesen

1. Überprüfen Sie zunächst die einzelnen Fliesen, um sicherzustellen, dass jede Fliese funktioniert.
2. Verbinden Sie dann alle Fliesen miteinander, indem Sie die Verbindungsteile verwenden, um sie miteinander zu verbinden. Schließen Sie einen der Verbindungsteile an den Adapter an, stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Einschalten.

Hinweis: Der Pin der Fliese und der Adapter können auf zwei Arten angeschlossen werden, aber nur eine davon funktioniert. Wenn alles korrekt angeschlossen ist, die Fliese aber nicht funktioniert, versuchen Sie, die Fliese und den Adapter zu trennen und sie umgekehrt wieder anzuschließen.

8. Sicherheitshinweise

- Bevor Sie die Fliese anbringen, stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist. Wenn ein Teil des Produkts beschädigt ist, versuchen Sie nicht, es zu montieren und zu verwenden.
- Versuchen Sie NICHT, dieses Produkt an das Stromnetz anzuschließen. Dieses Produkt muss nicht an das Stromnetz angeschlossen werden. Es funktioniert mit einem Adapter.
- Dieses Produkt enthält nicht austauschbare LEDs. Wenn eine der LEDs nicht mehr funktioniert, muss das gesamte Gerät gemäß den Richtlinien Ihrer Gemeinde entsorgt werden.
- NICHT in der Verpackung verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt auf einer flachen, ebenen Oberfläche, fern von Wasser.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Wenn es herunterfällt oder stößt, könnte es beschädigt werden.
- LASSEN SIE KEINE schweren Lasten auf der Fliese fallen.
- SPRINGEN SIE NICHT auf die Fliesen, der Aufprall könnte die Fliese beschädigen.
- Empfohlene maximale Belastung: 200 kg.
- Halten Sie sich von Wärmequellen oder offenem Feuer fern.
- Es wird empfohlen, keine Schuhe zu tragen, wenn Sie das Produkt verwenden, da die Fliese im Laufe der Zeit abnutzen und Kratzer auf der Oberfläche verursachen kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel so verlegt ist, dass keine Stolper-, Verwicklungs- oder Strangulationsgefahr besteht.





9. Wartung

1. Bevor Sie die Fliese reinigen oder berühren, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose.
2. Die Fliese hat eine leicht zu reinigende Oberfläche. Sie kann mit einem feuchten Schwamm und/oder milden Desinfektionsmitteln/Reinigungsmitteln gereinigt werden.
3. Nicht in Wasser tauchen.
4. Falls die Fliese zerbricht und Flüssigkeit auf eine Oberfläche austritt, kann diese gereinigt werden.
5. Falls die Flüssigkeit auf einen Teppich austritt, empfehlen wir, ein saugfähiges Tuch über das verschüttete Wasser zu legen, um überschüssige Flüssigkeit zu absorbieren. Wir empfehlen dann, das Gebiet vorsichtig mit warmem Wasser und Spülmittel mit einem sauberen Schwamm zu reinigen. Tupfen Sie zunächst so viel wie möglich von der überschüssigen Flüssigkeit mit dem Schwamm ab, um den Farbstoff zu verdünnen. Spülen Sie nach jedem Abtupfen den Schwamm in einer Schüssel mit warmem Wasser und reiben Sie dann vorsichtig mit dem Schwamm über das Gebiet, bis die Flüssigkeit verblasst. Je nach Menge der verschütteten Flüssigkeit müssen Sie dies möglicherweise ein oder zweimal wiederholen.

Hinweis: Der Adapter wird separat in der Sohlenverpackung verkauft. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Bewahren Sie die Verpackung und die Anweisungen auf, da diese wichtige Informationen enthalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.nenko.de

