



1. Produktname

Glow Wandpanel - Perlenwasserfall

2. Produktcode

26008477

3. Kurze Beschreibung

Schaffen Sie eine bezaubernde Atmosphäre in jedem Raum mit diesem farbwechselnden Wandpaneel, in dem leuchtende Perlen sanft über die Oberfläche schweben. Die Kombination aus Wasser, Licht und Bewegung erzeugt ein beruhigendes und visuell anregendes Erlebnis, das sowohl entspannend als auch faszinierend ist.

4. Sensorische Stimulaties

Fühlen und Sehen

5. Specificaties

Abmessungen: 50 x 11 x 93 cm

Gewicht: 13 kg ohne Wasser, ca. 63 kg mit Wasser

Material: Acryl

LED: 12 nicht austauschbare LEDs, 12W

Adapterleistung: Eingang: 220-240V, 50/60 Hz

Ausgang: 12V, 1800mA

6. Inhalt

1x Wandpaneel

1x Handpumpe zum einfachen Befüllen und Entleeren des Wassers

1x Wasserschlauch (zur Verwendung mit der Handpumpe)

1x Britischer Steckdosenadapter

1x EU-Steckdosenadapter

1x Beutel mit Perlen

1x Trichter

1x Gehäuse

1x Fernbedienung

Erforderlich:

Bohrmaschine zum Bohren von Löchern in die Wand für die Wandmontage

Ca. 50 Liter destilliertes Wasser

Für die Montage und Installation werden 2 fachkundige Personen benötigt.





7. Sicherheitshinweise

- Enthält Sequenzen mit blinkendem Licht, die Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie oder anderen Lichtempfindlichkeiten beeinflussen können.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und darf nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden. Halten Sie Wasserleitungen außer Reichweite von Kindern, da Erstickungsgefahr besteht.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie beginnen, und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt und stellen Sie sicher, dass alle aufgeführten Teile vorhanden sind. Sollten Teile fehlen, versuchen Sie NICHT, das Produkt zu montieren. Melden Sie dies über unsere Website:
<https://www.nenko.de/reparatur-oder-fehler-melden/>
- Überprüfen Sie vor der Montage, ob das Produkt unbeschädigt ist. Falls ein Teil beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt nicht und melden Sie dies über unsere Website.
- Dieses Produkt wird über einen Adapter betrieben und darf NICHT an das Stromnetz angeschlossen werden. Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.
- Das Produkt enthält nicht austauschbare LEDs. Falls eine LED nicht mehr funktioniert, muss das gesamte Gerät entsprechend den kommunalen Vorschriften entsorgt werden.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vor der Installation. Nicht in der Verpackung verwenden. Halten Sie die Verpackung von Kindern und Haustieren fern.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer platzieren.
- Nicht über einem Heizkörper oder Kamin aufhängen.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel so verlegt ist, dass keine Stolper-, Verwicklungs- oder Strangulationsgefahr besteht.
- **KEINE** anderen Flüssigkeiten als Wasser in das Acrylpaneel geben.
- Versuchen Sie **NICHT**, das Produkt zu bewegen, wenn es mit Wasser gefüllt oder am Stromnetz angeschlossen ist.
- Führen Sie regelmäßig Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass die Kabel richtig angeschlossen, das Gerät unbeschädigt und fest an der Wand montiert ist.
- Stecker **IMMER** aus der Steckdose ziehen, bevor Sie das Wasser wechseln oder das Produkt reinigen.
- Das Produkt enthält bewegliche Teile, daher sind leichte Geräusche und Vibrationen zu erwarten.
- Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen das Produkt nur unter der Aufsicht einer verantwortlichen Person verwenden.





Um die Batterie der Fernbedienung zu wechseln, lesen Sie bitte die Anweisungen auf der Rückseite der Fernbedienung. Die Fernbedienung benötigt eine CR2025-Lithiumbatterie. Ziehen Sie vor der Verwendung die Lasche heraus.



WARNUNG! Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Die Batterie kann innerhalb von 2 Stunden oder weniger schwere oder tödliche Verletzungen verursachen, wenn sie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wird. Suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Knopfzelle verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde.

8. Inbetriebnahme

1. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie beginnen, und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf.
2. Packen Sie das Produkt vorsichtig aus, entnehmen Sie den Inhalt und legen Sie ihn auf eine Karton- oder andere schützende Oberfläche, um Schäden zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass alle aufgeführten Teile vorhanden sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.
3. Bestimmen Sie den Ort, an dem Sie das Produkt anbringen möchten. Stellen Sie sicher, dass die Wand stark genug ist, um das Gewicht zu tragen, da das Produkt besonders im gefüllten Zustand schwer ist. Denken Sie daran, dass Sie Zugang zu einer Steckdose benötigen, um das Gerät anzuschließen.
4. Ein Metall-Montagerahmen mit vorgebohrten Löchern wird mitgeliefert. Verwenden Sie diesen Rahmen als Schablone, um die richtigen Positionen für die Bohrlöcher an der Wand zu markieren.
5. Ein weißer Metallstreifen auf einer grauen Oberfläche. KI-generierter Inhalt kann fehlerhaft sein.
6. Bevor Sie das Panel an der Wand befestigen, empfiehlt es sich zu überprüfen, ob die Blasenwand ordnungsgemäß funktioniert. Öffnen Sie den Gummistopfen oben am Panel und verwenden Sie die Handpumpe und den Schlauch, um das Panel zunächst zu etwa 10 % mit Wasser zu füllen.
7. Schließen Sie das Netzteil an den DC-Anschluss des Wandpaneels an und stecken Sie es anschließend in eine Steckdose.
8. Schalten Sie das Gerät ein; der Schalter befindet sich an der Seite. Es sollten Blasen aufsteigen und die Lichter sich einschalten.
9. Wenn Sie mit dem Blasenfluss und der Beleuchtung zufrieden sind, schalten Sie das Netzteil aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
10. Montieren Sie das Panel mit Hilfe eines Erwachsenen vorsichtig an der Wand.
11. Füllen Sie den Rest des Panels mit Wasser und Perlen. Setzen Sie den Gummistopfen wieder ein und schließen Sie das Netzteil erneut an.



Fernbedienung

	+/- Helligkeit
	Ein / Pause
	Aus
	Wechsel zwischen verschiedenen Farben im statischen Modus
	Licht wechselt automatisch
	Wechsel zwischen verschiedenen Farben im Flash-Modus
	Lichter wechseln zwischen 3 oder 7 Farben
	Lichter verblassen langsam zwischen 3 oder 7 Farben
	+ Geschwindigkeit der Sequenzen erhöhen oder – verringern



12. Fehlerbehebung

Dieses Produkt ist empfindlich und muss regelmäßig gewartet werden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Destilliertes Wasser vs. Leitungswasser“ unten. Wenn Wartungsarbeiten erforderlich sind oder das Wasser gewechselt werden muss, empfehlen wir, dies mit zwei Personen durchzuführen.

Destilliertes Wasser vs. Leitungswasser: Hoewel dit product is ontworpen om goed te werken met Obwohl dieses Produkt für den Betrieb mit Leitungswasser ausgelegt ist, erfordert es mehr Wartung, da sich Algen bilden und das Wasser trüb werden kann. Das Wasser sollte alle paar Monate gewechselt werden. Wird destilliertes Wasser verwendet, bleibt das Wasser länger sauber.

<https://www.nenko.de/destilliertes-wasser-fur-wassersaulen-5-l/>

Entleeren und Ersetzen des Wassers: Ein Wasserschlauch ist im Lieferumfang enthalten, um das Wasser aus dem Gerät zu entfernen. Sollte der Schlauch geknickt oder gebogen sein, legen Sie ihn für eine Minute in heißes Wasser und ziehen ihn dann gerade.

- Stecken Sie ein Schlauchende in die Pumpe und das andere in das Panel.
- Halten Sie die Pumpe über einen leeren Eimer und pumpen Sie das Wasser ab.
- Hinweis: Auch nach Beendigung des Pumpens kann Wasser weiterfließen. Knicken Sie den Schlauch in der Mitte, um den Wasserfluss zu stoppen.
- Sobald ein bestimmter Wasserstand erreicht ist, kann das Gerät angehoben und entleert werden.

Reinigung: Wenn das Wasser über längere Zeit nicht gewechselt wurde, können sich Algen bilden.

- Überprüfen Sie das Wasser regelmäßig: Wenn sich die Farbe verändert oder es dunkler erscheint, ist es Zeit für einen Wasserwechsel.
- Algenablagerungen an den Düsen können die Blasenbildung verhindern.
- Verwenden Sie zur Reinigung warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel (keine schäumenden Seifen!).
- Das Acrylpanel muss zunächst entleert werden. Dann etwa 2 Liter warmes Wasser mit einem Tropfen mildem Reinigungsmittel einfüllen und eine Stunde einwirken lassen.
- Falls erforderlich, den Vorgang wiederholen, abhängig von der Menge der Algenablagerungen.
- Nach der Reinigung mit klarem, warmem Wasser nachspülen, um Rückstände zu entfernen.

Riss im Acrylpanel: Sollte das Acrylpanel aus irgendeinem Grund beschädigt sein, kontaktieren Sie bitte Nenko:

[Reparatur oder Fehlermeldung](#)

Entsorgen Sie das beschädigte Panel erst, wenn Sie ein Ersatzteil erhalten haben, da möglicherweise noch Komponenten daraus benötigt werden. Wir behalten uns das Recht vor, die Rücksendung des beschädigten Panels anzufordern..





Keine Blasenbewegung: Überprüfen Sie Folgendes:

1. Ist das Gerät angeschlossen und eingeschaltet?
2. Gibt die Pumpe ein Geräusch von sich?
3. Falls kein Geräusch zu hören ist, überprüfen Sie den Adapter:
 - Fühlt sich der Adapter warm an? → Dann funktioniert er.
 - Fühlt sich der Adapter kalt an? → Dann ist er defekt und muss ersetzt werden.
 - Melden Sie dies über [unser Serviceformular](#).

Garantieinformationen:

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien hergestellt. Sollte unser Produkt unerwartet nicht unseren üblichen Qualitätsstandards entsprechen, bieten wir nach unserem Ermessen innerhalb von 12 Monaten nach Kaufdatum eine Reparatur oder einen Ersatz an.

Wichtige Informationen für Garantieansprüche

- Der Antrag muss über unsere Website eingereicht werden:
[Reparatur oder Fehlermeldung](#)
- Ein gültiger Kaufnachweis mit dem Kaufdatum ist erforderlich.
- Fotos des defekten Produkts sind notwendig, um die Ursache des Defekts zu bewerten.
- Weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website.

Wasserschäden

Unsere Produkte sind nicht für extreme Temperaturen ausgelegt. Unsachgemäße Lagerung, die zu Frostschäden führt, wird als Fahrlässigkeit gewertet und fällt nicht unter die Garantie.

- Die Verwendung von „hartem Wasser“ oder aggressiven Reinigungsmitteln kann Oberflächen beschädigen.
- Eine unzureichende Reinigung oder die Verwendung ungeeigneter Zusätze/Reinigungsmittel führt zum Erlöschen der Garantie.
- Alle Oberflächen verblassen mit der Zeit, aber die Garantie deckt nur starkes oder vollständiges Verblassen innerhalb des ersten Jahres ab.

Nicht durch die Garantie abgedeckt:

Die eingeschränkte Garantie deckt KEINE Schäden durch:

1. Transportschäden
2. Unsachgemäße Pflege und/oder Vernachlässigung
3. Umwelteinflüsse oder Naturereignisse
4. Eintauchen in Wasser (sofern nicht ausdrücklich erlaubt)
5. Unsachgemäße Installation, Lagerung oder Wartung

Die Garantie erlischt, wenn das Produkt durch:

- Unfälle, Missbrauch oder Fahrlässigkeit beschädigt wurde
- Frostschäden durch Wasser oder Schäden durch hartes Wasser entstanden sind
- Ungeeignete Zusätze wie Bleichmittel oder Chlor verwendet wurden, die das Material beschädigen

Diese Garantie deckt außerdem keine zusätzlichen Kosten wie:

- Installation, Ausbau oder Entsorgung des Produkts
- Versandkosten oder Folgeschäden im Zusammenhang mit einer Garantieforderung

Bitte bewahren Sie diese Anweisungen auf, da sie wichtige Informationen enthalten.

