



1. Name des Produkts

Tiefenspiegel aus Holz mit Fernbedienung

2. Produktcode

26125430

3. Farbe

Wie abgebildet

4. Kurzbeschreibung

Schauen Sie in den Spiegel, und entdecken die Illusion eines funkelnden Tunnels mit Lichtperlen. Erzeugen Sie mit diesem Spiegel mit Wow-Faktor einen wirklich erstaunlichen, beleuchteten Effekt! Ein an der Wand montierter Holzspiegel mit einer unendlichen Effektfläche, die leuchtet. Dieser Spiegel ist eine großartige Ergänzung für jeden Sinnesraum. Kann an der Wand befestigt werden. Dieser Spiegel wird mit einer Fernbedienung geliefert, mit der Sie die Farben selbst einstellen können.

5. Inhalt

1x Tiefenspiegel

1x Fernbedienung (benötigt 2x AAA-Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten)

1x USB-Kabel 1x EU-Adapter, 1x UK-Adapter

Befestigungselemente und Beschläge zur Montage an der Wand

Hinweis: Enthält eine Reihe von blinkenden Lichtern, die Personen beeinträchtigen können, die zu lichtempfindlicher Epilepsie oder anderen Lichtempfindlichkeiten neigen. Dies ist kein Spielzeug. Kinder sollten bei der Verwendung dieses Produkts immer beaufsichtigt werden.

6. Pflege

Der Spiegel und das Holz können empfindlich auf die in diesen Reinigungsmitteln enthaltenen Lösungsmittel reagieren. Dies kann Streifen oder Flecken auf dem Spiegel verursachen, die nicht mehr entfernt werden können. Daher empfehlen wir, das Produkt nur mit einem feuchten Tuch zu reinigen.

7. Sicherheit

- Vergewissern Sie sich vor der Installation des Produkts, dass das Produkt nicht beschädigt ist. Wenn ein Teil des Produkts beschädigt ist, versuchen Sie nicht, es zusammenzubauen und zu verwenden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt an das Stromnetz anzuschließen. Dieses Produkt muss nicht an das Stromnetz angeschlossen werden. Es funktioniert mit einem Adapter.
- Verwenden Sie nur den Adapter, der mit diesem Produkt geliefert wurde, und es sollte kein anderer Adapter verwendet werden.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Produkt reinigen.
- Halten Sie sich von Wärmequellen fern.
- Nur für den Innenbereich. Vermeiden Sie die Verwendung unter feuchten oder feuchten Bedingungen und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser.



- Führen Sie regelmäßige Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass sich Befestigungselemente, Beschläge und Installationen nicht lösen.
- Dieses Produkt enthält nicht austauschbare LEDs. Wenn eine der LEDs nicht mehr funktioniert, muss das gesamte Gerät gemäß den Richtlinien Ihrer örtlichen Gemeinde entfernt werden. Versuchen Sie nicht, das Problem zu lösen, indem Sie das Gerät zerlegen.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel und das Produkt so positioniert sind, dass keine Stolper-, Verwicklungs- oder Strangulationsgefahr besteht.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der der Spiegel montiert wird, stark genug ist, um das Gewicht des Spiegels zu tragen.

8. Inbetriebnahme

Für die Installation:

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie beginnen, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Überprüfen Sie den Inhalt des Pakets und stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Teile aufgelistet haben und keine Teile fehlen. Sollten Teile fehlen, kontaktieren Sie uns bitte.

1. Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung.
2. Bitte beachten Sie: Auf der Spiegeloberfläche befindet sich Plastikfolie, um den Spiegel zu schützen, bitte entfernen Sie die Folie vor dem Gebrauch.
3. Stellen Sie sicher, dass sich eine Steckdose in Reichweite befindet, ohne das Kabel zu stark zu dehnen

Installation:

1. Verbinden Sie auf der Rückseite des Spiegels (unter dem schwarzen Netzschalter) das Ende des Stifts des Adapters mit dem DC-Anschluss. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose und schalten

	Helligkeit erhöhen und verringern		Primäre Hauptfarben im statischen Modus auswählen		Farbe verblasst
	AN und AUS Tasten		Änderungen durch unterschiedliche Farben im Flash-Modus		Farbe verblasst langsam
	Wechsel durch verschiedene Farben im statischen Modus		Wechselt die Farbe in 3 Sekunden Springen		

Sie ihn ein.

2. Um den Spiegel ein- und auszuschalten, verwenden Sie die Taste an der Vorderseite des Spiegels
3. Aufhängehaken sind auf der Rückseite des Spiegels und des Tastencontrollers vorgebohrt, Sie können dies möglicherweise an einer Wand montieren. Vor der Montage an der Wand müssen Sie eine Risikobewertung durchführen und sicherstellen, dass die Wand stark genug ist, um das Gewicht des Spiegels und des Tastencontrollers zu tragen.
4. Die Farben können auch mit dem kleinen runden Knopf auf der Vorderseite geändert werden.





Funktionen der Fernbedienung

Um Batterien in die Fernbedienung einzulegen, öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie 2 x AAA-Batterien ein – befolgen Sie unbedingt das Diagramm im Batteriefach. Setzen Sie den Deckel wieder auf und schalten Sie ihn ein.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.nenko.nl / www.nenko.be

