

1. Name des Produkts

LED Leuchtkugel

2. Produktcode

29952111

3. Kurzbeschreibung

Diese Kugel verfärbt sich langsam und automatisch. Natürlich kann die Kugel auch mit einer Fernbedienung bedient werden damit Sie selbst die Farbe wählen können. Sicher, beruhigend und angenehm weich in der Farbe.

Die Umgebungsbeleuchtung ist voll tragbar und hält bis zu 12 Stunden nach einer vollen Ladung, sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Verwenden Sie die Fernbedienung, um zwischen Lichtmodi, Phasen und Farben zu wechseln oder einfach so einzustellen, dass sie zwischen den 6 Hauptfarben verblassen. Die Fernbedienung kann auch zur Steuerung mehrerer Einheiten verwendet werden. Ladezeit ca. 4-5 Stunden für eine volle Ladung.

4. Sinnesstimulation

Sicht

5. Technische Informationen

Größe: 40 x 40 cm

Gewicht: 1kg

Material: PE

LED: nicht austauschbare mehrfarbige LEDs

Eingang: 100-240V ~ 0.5A Max 50 / 60Hz

Ausgang: 5.0V_{DC} 2.0A

6. Inhalt

1 x Adapter

1 x Fernbedienung (benötigt 2 x AAA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

1 x Leuchtkugel

7. Sicherheit

Enthält eine Reihe von blinkenden Lichtern, die Personen betreffen können, die zu lichtempfindlicher Epilepsie oder anderer Lichtempfindlichkeit neigen.

Sicherheitswarnungen:

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist, bevor Sie es installieren. Wenn ein Teil des Produkts beschädigt ist, versuchen Sie nicht, es zusammenzubauen und zu verwenden.
- Verwenden Sie nur den Adapter, der mit diesem Produkt geliefert wurde, und es sollte kein anderer Adapter verwendet werden.
- Dies ist kein Spielzeug. Kinder sollten bei der Verwendung dieses Produkts immer beaufsichtigt werden.
- Ziehen Sie das Netzkabel immer ab, bevor Sie das Produkt reinigen oder manipulieren.





- Nicht in Verpackungen verwenden
- Von Wärmequellen oder offenen Flammen fernhalten
- Führen Sie regelmäßige Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass sich Verbindungselemente, Beschläge und Montage nicht gelöst haben.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel und das Produkt so positioniert sind, dass keine Gefahr des Stolperns, Verhedderns oder Strangulierens besteht.









8. Installation

Vor der Installation:

- Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie anfangen, und speichern Sie sie für zukünftige Referenzen. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung und stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Teile aufgelistet haben und keine Teile fehlen. Wenn Teile fehlen, versuchen Sie NICHT, das Produkt zusammenzubauen.
- Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung.
- Stellen Sie sicher, dass sich eine Steckdose in Reichweite befindet, ohne das Kabel zu sehr zu dehnen.
- Dieses Gerät ist wiederaufladbar; Daher wird empfohlen, das Gerät zwischen 4 und 6 Stunden vor dem ersten Gebrauch aufzuladen.
- Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, soll es 8-10 Stunden funktionieren, bevor es aufgeladen werden muss. Beachten Sie jedoch, dass die Helligkeit des Lichts abnehmen kann, je länger das Gerät eingeschaltet bleibt. Wenn dies der Fall ist, schließen Sie den Adapter an, um ihn aufzuladen.

Installation

1. An der Basis des Produkts ist der Anschluss für den einzusteckenden Adapterstift mit einer Gummiabdeckung abgedeckt. Ziehen Sie den Deckel auf. Stecken Sie den Adapterstift in diesen Anschluss.
2. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose und schalten Sie ihn ein. Das Gerät muss nicht ständig vom Stromnetz getrennt werden. Sobald es aufgeladen ist, kann der Adapter entfernt werden.
3. Drücken Sie die kleine weiße Taste neben dem DC-Anschluss des Adapters, um das Gerät einzuschalten. Dann die "Ein"-Taste auf der Fernbedienung.

	Helligkeit erhöhen und verringern		Änderungen durch verschiedene Farben im Flash-Modus
	Ein- und Ausschalttasten		Farbwechsel in 3 Sekunden Sprung
	Ändern durch verschiedene Farben im statischen Modus		Farbe verblasst
	Wählen Sie die wichtigsten Primärfarben im statischen Modus		Farbe verblasst langsam





- Um Batterien in die Fernbedienung einzulegen, öffnen Sie den Deckel auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie 2 x AAA-Batterien ein – folgen Sie unbedingt dem Diagramm in der Batteriebox. Setzen Sie den Deckel wieder ein und schalten Sie ihn ein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

