



## 1. Produktname

Farbwechselnder Stimmungslampe - Tropfen

## 2. Produktcode

75542111

## 3. Farbe

Wie abgebildet

## 4. Kurzbeschreibung

Beruhigen Sie Ihren Geist mit Hilfe dieser farbwechselnden sensorisch leuchtenden Möbel. Die farbwechselnden Möbel sind ein tolles kinderfreundliches Nachtlicht, das ideal für das Kinderzimmer sein kann. Es hat beruhigende Eigenschaften, die perfekt für Sinnesräume sind. Dieses farbwechselnde Möbelstück ist langlebig und vielseitig und macht es zu einem perfekten Produkt. Die Lampen können bis zu 6 verschiedene Farben gewechselt werden, Helligkeit und Blinkmodi der Lampen können auch mit einer Fernbedienung eingestellt werden.

## 5. Inhalt

- Adapter
- Fernbedienung (erfordert 2 x AAA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- Tropfenlampe

## 6. Sinne-stimulation

Sehen

## 7. Sicherheit

**WARNUNG!** Enthält Sequenzen von blinkenden Lichtern, die Personen betreffen können, die zu lichtempfindlicher Epilepsie oder anderer Lichtempfindlichkeit neigen.

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist, bevor Sie das Produkt einrichten. Wenn ein Teil des Produkts beschädigt ist, versuchen Sie nicht, es zusammenzubauen und zu verwenden.
- Verwenden Sie nur den mit diesem Produkt gelieferten Adapter und es sollte kein anderer Adapter verwendet werden.
- Dies ist kein Spielzeug. Kinder sollten immer begleitet werden, wenn sie dieses Produkt verwenden;
- Trennen Sie das Produkt immer vor der Reinigung.
- Arbeiten Sie nicht in der Verpackung;
- Von Wärmequellen fernhalten;
- Führen Sie regelmäßige Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass sich Befestigungen und Beschläge nicht lösen.

### Vor der Installation

- Bevor Sie beginnen, lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und speichern Sie sie für die zukünftige Verwendung. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung und stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Teile aufgelistet haben und dass keine Teile fehlen. Wenn Teile fehlen, versuchen Sie **NICHT**, das Produkt zusammenzubauen.



- Entfernen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung;
- Stellen Sie sicher, dass sich eine Steckverbindung in der erreichbaren Entfernung befindet, ohne den Draht zu stark zu dehnen.
- Dieses Gerät ist wiederaufladbar; Daher wird empfohlen, das Gerät zwischen 4-6 Stunden vorher zu reduzieren Verwendung zum Aufladen;
- Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, sollte es 8-10 Stunden lang arbeiten, bevor eine Aufladung erforderlich ist. Beachten Sie jedoch, dass je länger das Gerät eingeschaltet ist, die Helligkeit des Lichts schwächer werden kann, wenn dies der Fall ist, schließen Sie bitte den Adapter zum Aufladen an.

## 8. Installation

1. An der Basis des Produkts ist der Anschluss für den einzusetzenden Adapterstift mit einer Gummiabdeckung bedeckt. Ziehen Sie die Abdeckung auf. Stecken Sie den Adapterstift in diesen Anschluss.
2. Schließen Sie den Adapter an die Steckdose an und schalten Sie ihn ein. Das Gerät muss nicht kontinuierlich über das Stromnetz mit Strom versorgt werden. Nach dem Aufladen kann der Adapter entfernt werden.
3. So schalten Sie das Gerät auf die kleine weiße Taste neben dem DC-Anschluss des Adapters ein. Dann die Taste "Ein" auf der Fernbedienung.

### Fernbedienungsfunktionen

	Erhöhen und verringern Helligkeit		Änderungen durch Verschiedene Farben im Flash-Modus
	Netzschalter		Wechselt die Farben in 3 Sekunden Sprung
	Veränderung durch verschiedene Farben im statischen Modus		Farbe verblasst
	Wählen Sie die Hauptprimärfarben im statischen Modus aus		Farbe verblasst langsam

- Um Batterien in die Fernbedienung einzulegen, öffnen Sie den Deckel auf der Rückseite der Fernbedienung und fügen Sie 2 x AAA-Batterien hinzu - stellen Sie sicher, dass Sie dem Diagramm in der Batteriebox folgen. Ersetzen Sie die Abdeckung und schalten Sie sie ein.

**Batterie-Alarme!** Batterien sollten nur von einem Erwachsenen eingesetzt oder gewechselt werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website [www.nenko.de](http://www.nenko.de)