



1. Produktname

NENKO interaktive riesige Spalte bubble 200 x 20 cm

2. Artikelnummer

19776095

3. Farbe

Wie auf dem Bild

4. Beschreibung

Blase-Spalten sind unentbehrlich in einem Snoezelen-Raum oder eine Ecke Snoezelen:

- sie sind optisch attraktiv durch farbige Lichter ändern
- beruhigende durch die Bewegung der Bläschen
- Entspannung durch die Hitze und die Vibrationen des Rohres
- leicht zu reinigen: LED-Beleuchtung

Blase Spalten verfügen über ein Trafo 12 V, LED-Beleuchtung und weißer rechteckiger Grundfläche. Kompatibel mit den interaktiven Nenko Schütz (separat zu bestellen).

Diese Blasensäule braucht ca. 52 Liter Wasser.

5. Inhalt

1 X Schlauch

1 X Basis mit einer Abdeckung (beinhaltet nicht die Kette der Stauung an der Wand)

6. Sinne-Stimulationen

Ansehen

7. Im Gebrauch nehmen

- Vor der Inbetriebnahme der Blasensäule, legte es auf einer flachen Oberfläche, nicht gekippt.
- Sorgfältig Auspacken der Blasensäule.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung des Schlauches und der Blasensäule sind wasserdicht durch den ersten Abschluss einen halben Liter destilliertes Wasser.

8. Technische Informationen

Die Blase-Spalte-Abmessungen:

200 x 20 cm

Den Abmessungen:

43 x 35 x 12,5 cm



9. Installation

- Die Blasensäule kann nicht nur im Innenbereich verwendet werden.
 - Stellen Sie sicher, dass die Blasensäule umfallen.
 - Füllen Sie den Schlauch bis zu 40 mm unterhalb der Oberkante.
 - Achtung!** Beim Abfüllen darf Wasser nicht weg von der Unterseite der Blase Spalte laufen.
 - Die Plexiglas-Röhre kann nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden (keine Reinigungsmittel verwenden!).
 - Aufgrund der Verdunstung des Wassers ist es notwendig füllen die Röhre von Zeit zu Zeit.
 - Im Laufe der Zeit kann das Wasser trüb sein. In diesem Fall das Rohr vollständig entleeren, gründlich reinigen und Nachfüllen.
- Steuerung des Luftstroms

Die Rückseite der Blasensäule hat einen Knopf. Die Luftmenge kann durch diese Taste bestimmt werden. Um die Luftblasen zu verringern, drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn. Um die Luftblasen zu erhöhen, drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn. Deaktivieren Sie die Spalte Blase für eine lange Zeit, diesem Drehknopf komplett.

10. Mögliche Probleme Lösen

Trotz einer Baugruppe und einer sorgfältigen Überprüfung kann es passieren, dass die Blasensäule nicht wasserdicht ist. Überprüfen Sie vor der Verwendung der Blasensäule, ob Schäden. Die Blase-Spalte kann nicht nur unter Aufsicht verwendet werden. Überprüfen Sie regelmäßig, dass Wasser nicht aus der Spalte zu Bläschen oder hinter das Rückschlagventil.

Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für eventuelle Wasserschäden durch die Spalte Blase.

Im Falle einer Reklamation bitte senden Sie die Nummer der Rechnung und die Seriennummer.

11. Verwandte Produkte (separat zu bestellen)

NENKO interaktive Schütz - 22009

Mit diesem interaktiven Nenko Schütz, der Patient kann den Farbraum zu kontrollieren und zu aktivieren, oder nicht die Luftblasen aus der Spalte "Blase".



Nenko, Spalten interaktive Neon LED Nenko, die Lichtquelle von Faseroptik, die Tunnel-Tiefe Nenko, ball LED Licht interaktive integrierte Nenko und drahtlose LED-Lichtleisten.

Bitte besuchen Sie unsere Website www.nenko.com für weitere Informationen.

