Cacoon für zwei Personen

Montage, Verwendung und Pflege | Artikelnummer 20164065

Inhalt

Produktinformationen 1
1. Teile und Vorbereitung 2
2. Montage 3
Montage (Fortsetzung) 4
3. Sichere Verwendung 5
4. Sicherheitshinweise 5
5. Reinigung und Pflege 5
6. Garantie und Service 5

Produktinformationen

Der Cacoon ist ein hängender Rückzugsort, der zum Entspannen und Ausruhen einlädt. Diese Anleitung basiert auf den Montage- und Sicherheitsinformationen des Herstellers.


Ausführung	**Cacoon Doppel Naturweiß**
Durchmesser	**180 cm**
Maximale Gesamtbelastung	200 kg
Ideale freie Höhe	2,8 m
Grundfläche laut Hersteller	2,55 m^2
Höhe des Rings	Ca. 64 cm über dem Boden; bei voller Belastung hängt der Cacoon knapp über dem Boden

Wichtig: Prüfen Sie vor der Veröffentlichung, ob die von Nenko gelieferte Ausführung dem abgebildeten Modell mit Reißverschluss entspricht.

1. Teile und Vorbereitung

Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig vorhanden und unbeschädigt sind.


- 1 × Cacoon Stoffbezug (A)
- 8 × Ringsegmente (B)
- 1 × Aufhängeseil mit Karabinerhaken (C)




Führen Sie die Montage auf einer sauberen, ebenen und trockenen Fläche durch. Halten Sie Kleinteile von Kindern fern.


2. Montage

1. Breiten Sie den Cacoon auf einer sauberen, ebenen Fläche aus.
2. Schließen Sie den Reißverschluss des Bezugs zu etwa 90 %. Verbinden Sie die Ringsegmente miteinander und schieben Sie diese in den Bezug.
3. Arbeiten Sie sich rundherum vor, bis der Ring fast vollständig zusammengesetzt ist.
4. Ziehen Sie den Stoff vorsichtig über den Ring, wie in der Abbildung dargestellt.



Montagevideo: How to Assemble the Cacoon









Montage (Fortsetzung)

- Setzen Sie sich wie auf einen gewöhnlichen Stuhl und verlagern Sie Ihr Gewicht, bis Sie bequem sitzen.
- Stellen Sie beim Aussteigen beide Füße fest auf den Boden und stehen Sie wie von einem Stuhl auf.
- Verwenden Sie den Ring niemals als Trittstufe und steigen Sie nicht mit jeweils nur einem Fuß ein oder aus.
- Stellen Sie sich niemals in oder auf den Cacoon. Drehen Sie sich nicht im Cacoon und lassen Sie ihn nicht um die eigene Achse rotieren.
- Vermeiden Sie, dass der Cacoon gegen Wände, Bäume oder andere Hindernisse schwingt.

Montagevideo: How to Assemble the Cacoon

3. Sichere Verwendung

- Setzen Sie sich wie auf einen normalen Stuhl und verlagern Sie Ihr Gewicht, bis Sie bequem sitzen.
- Stellen Sie beim Aussteigen beide Füße fest auf den Boden und stehen Sie wie von einem Stuhl auf.
- Verwenden Sie den Ring niemals als Tritt und steigen Sie nicht mit nur einem Fuß ein oder aus.
- Stehen Sie niemals im oder auf dem Cacoon und drehen oder wirbeln Sie nicht darin.
- Verhindern Sie, dass der Cacoon gegen Wände, Bäume oder andere Hindernisse schwingt.

4. Sicherheitshinweise

- Maximale Belastung: 200 kg. Überschreiten Sie dieses Gewicht nicht.
- Die Aufhängekonstruktion und der Befestigungspunkt müssen sicher sein und mindestens die vorgeschriebene Belastung tragen können. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an eine Fachperson.
- Überprüfen Sie den Cacoon, den Ring, das Seil und den Aufhängepunkt regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie den Cacoon nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder verschlissen sind.
- Befestigen Sie den Cacoon während der Verwendung gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie Kleinteile von Kindern fern.

5. Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie den Stoff mit einem sauberen, feuchten Tuch.
- Waschen Sie den Stoff bei maximal 30 °C mit einem natürlichen Waschmittel.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder aggressiven chemischen Reinigungsmittel.
- Hängen Sie den Cacoon mit eingesetztem Ring zum Trocknen auf. Trocknen Sie ihn niemals ohne Ring.
- Nicht im Wäschetrockner trocknen und nicht bügeln. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.
- Bewahren Sie den Cacoon bei schlechtem Wetter und im Winter sauber und trocken auf, vorzugsweise an einem kühlen, trockenen Ort.
- Entfernen Sie eventuell angesammeltes Wasser, indem Sie den Cacoon vorsichtig kippen.

6. Garantie und Service

Der Hersteller gewährt eine eingeschränkte Garantie von einem Jahr auf Material- und Herstellungsfehler. Normaler Verschleiß, unsachgemäße Verwendung sowie Schäden durch äußere Einflüsse sind laut Hersteller von dieser Garantie ausgeschlossen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website **www.nenko.de**