

1. Produktname

Nenko Interactive - Drahtlose Funksteuerung

2. Artikelnummer

22009134

3. Farbe

Wie abgebildet



4. Beschreibung

Interaktivieren der Nenko Wassersäule, Led Säule, Lichtquelle für Faseroptik-Stränge, Tiefspiegel, LED-Lichtkugel und LED-Streifen durch diese Funksteuerung. Verwalten Sie die Farbe der Raum mit dieser Funksteuerung und regeln Sie die Luftblasen der Blasensäule.

5. Inhalt

1 X Funksteuerung

1 X Adapter

6. Sinne-Stimulationen

Sehen

7. Im Gebrauch nehmen

1. Diese Funksteuerung wird beim Drücken einer Taste automatisch eingeschaltet und schaltet sich aus, wenn das Signal gesendet wird. Auf diese Weise wird der Akku gespart. Bewahren Sie die Funksteuerung nicht in einer Umgebung auf, in der die Knöpfe klemmen, sodass sie gedrückt bleiben. Auf diese Weise wird der Akku sich schnell leeren.

2. die Verwendung der Funksteuerung:

- Mini USB-Anschluss zum Aufladen.
- Rotlicht. Dieses Licht während des Ladevorgangs eingeschaltet und schaltet sich aus wenn der Akku vollständig geladen ist.
- Die Taste zur Verknüpfung mit Produkten (kurzes Drücken der Kupplung) und zum Entkoppeln von Produkten (12 Sekunden zum Entkoppeln). Hierdurch wird die Funksteuerung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- M (Mode-Taste), können Sie diese Schaltfläche, um den UV-Effekt ein- und ausschalten. Dies ist nur möglich mit außergewöhnlichen Produkten.
- Taste – Bläschen ein-/ausschalten (Blase Gerät ein-/ausschalten).
 - Tasten – Farben rot, grün, blau, gelb... Jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken, ändert sich die Farbe.
- Regenbogen Taste (farbige). Durch Drücken dieser Taste, tauschen alle Produkte nach Farbe zusammen. Jeder Druck auf die Taste, die Farbe wird in einer bestimmten Reihenfolge angepasst. Drücken Sie und halten Sie die Taste für 5 Sekunden für automatische Farbwechsel. In diesem Zustand ist es wichtig, dass die Funksteuerung an den Adapter angeschlossen ist, weil die Funksteuerung in diesem Zustand schneller leer ist.





Normaler Gebrauch

Schalten Sie die Produkte ein und wählen Sie eine Farbe, um die Produkte einzufärben. Mit einem normalen Knopfdruck schaltet die Funksteuerung die Blasen der Blasenereinheit mit der Blasen-Taste ein oder aus. Wenn Sie eine Farbtaste länger verwenden, kehren alle Produkte zum Standardmodus zurück.

Es gibt keinen Zeitgeber für die Farbänderung. Wenn Sie beispielsweise die Farbe Rot wählen, bleibt die Farbe Rot.

Mehrfachnutzung

Wenn Sie zwei Funksteuerungen in einem Raum verwenden möchten, diese jedoch separat betreiben möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Halten Sie für alle Produkte, die Sie mit einem bestimmten Schalter betreiben möchten, die Pairing-Taste mindestens 7 Sekunden lang gedrückt. Das Produkt beginnt in rosa Farbe zu blinken. (Wenn Sie die Pairing-Funktion deaktivieren möchten, halten Sie die Taste erneut für 7 Sekunden gedrückt. Beachten Sie, dass dieser Schritt für das Produkt gilt, nicht für die Funksteuerung)
2. Sobald alle Produkte, die Sie bedienen möchten, rosa blinken, entscheiden Sie, welchen Kanal Sie verwenden möchten. Es gibt 5 Kanäle (rot, grün, blau, gelb und weiß) - einen für jeden farbigen Knopf.
3. Wenn Sie beispielsweise den roten Kanal verwenden möchten, drücken Sie die Pairing-Taste an der Seite der Funksteuerung und drücken Sie die rote Taste. Sie sollten dies so kurz wie möglich drücken, da sonst die Funksteuerung auf "Schlummermodus" geschaltet wird und die Pairing-Funktion nicht funktioniert.
4. Wenn das Pairing erfolgreich war, blinken die Produkte nicht mehr rosa. Wenn das Blinken nicht aufhört, versuchen Sie es erneut ab Schritt 3.
5. Sie können jetzt den Produkten bedienen, welche sie an der Funksteuerung verknüpft haben.
6. Sie können andere Produkte mit einer anderen Funksteuerung verknüpfen, indem Sie den grünen Kanal verwenden. Insgesamt können Sie 5 Funksteuerungen in einem Raum verwenden und alle separat programmieren.
7. Um die Pairing-Funktion eines Produkts auszuschalten, halten Sie die Pairing-Taste 6 Sekunden lang gedrückt. Auf diese Weise wechselt das Produkt zur automatischen Funktion.
8. Um alle Produkte von einem bestimmten Kanal zu trennen, halten Sie die Pairing-Taste und die Blasen-Taste gedrückt. Alle Produkte wechseln dann zur automatischen Funktion und die Funksteuerung wechselt zum Standardkanal.
9. Um alle Produkte von allen Kanälen zu trennen, halten Sie die Pairing-Taste mindestens 12 Sekunden eingedrückt. Dadurch wird die Funksteuerung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.





8. Technische Informationen

Größe: 25 x 21 x 6 cm

Elektronische Informationen

USB-Adapter zum Aufladen

- 100-240Vac 50/60Hz
- 2a
- 5V 1 a de (5 Watt)
- Norme : CE, UL, CUL

Sechs Tasten steuern Panel Farben

- 5V USB-Ladekabel
- 2 x AAA NiMh-Akkus
- Norme : CE-ROHS

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

