

1. Produktname

Nenko-Tastpanel

2. Produktcode

29202085

3. Farbe

Wie abgebildet



4. Beschreibung

Dieses von uns entwickelte Tastpanel ist mit verschiedenen Materialien ausgestattet, die dazu einladen, den Tastsinn zu entwickeln.

5. Installation

- Platzieren Sie die Aufhängungshalterungen auf der Rückseite des Nenko-Tastpanels.
- Bohren Sie im Abstand von 83 cm Löcher in die Wand und setzen Sie 6 cm Dübel ein.
- Setzen Sie 3 cm lange Schrauben in die Dübel ein und hängen Sie die Platte auf.
- Markieren Sie eine Bohrspitze durch das Befestigungsloch in der unteren Mitte der Platte.



- Entfernen Sie die Platte und bohren Sie die markierte Spitze, dann setzen Sie einen 0,7 cm langen Dübel ein.
- Hängen Sie die Platte auf und schrauben Sie sie zusammen mit dem Schraubverschluss in eine 7 cm lange Schraube in das Befestigungsloch.
- Drücken Sie den Schraubverschluss zu, wenn Sie fertig sind

Rückseite:



5. Inhalt



1. Nenko Tast-Panel
2. Montagesatz
 - 3 cm Schrauben (2x)
 - 0,6 cm Dübel (2x)
 - 7 cm Schraube (1x)
 - 7 cm Dübel (1x)
 - Schraubverschluss (1x)

6. Wartung

Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie KEINE scharfen Chemikalien oder Scheuermittel

7. Abmessungen

Höhe = 90 cm

Breite = 90 cm

Dicke = 3,3 cm

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.nenko.de

