

1. Produktname

Projektor - Ruby der Hase

2. Artikelnummer

53033820

3. Farbe

Wie abgebildet




4. Beschreibung

Sweet and soft Ruby.... She has a dazzling voice and her light is so soothing! Project stars and moon on the ceiling in different colours, while listening to soothing sounds: heartbeat, nature sound or lounge music.

5. In Gebrauchname

Nehmen Sie das Modul aus der Plüsch und legen Sie 3x AA-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten Setzen Sie das Modul wieder in die Plüsch ein. Öffnen Sie den Klettverschluss an der Unterseite, um die Tasten zu bedienen. Verwenden Sie nur Alkaline-Batterien, keine ZINC-Kohle.

- (A) Schalten Sie den A ON/OFF-Knopf in die ON-Position. Setzen Sie das Projektionsmodul wieder ein. Er ist betriebsbereit.
- (B) Sternenprojektionen Drücken Sie KNOPF B, um die Projektionen zu starten. Durch weiteres Drücken wählen Sie die Farbe aus. Die Projektionen werden nach 30 Minuten automatisch ausgeschaltet.
- (C) Musik Drücken Sie KNOPF C, um die Musik abzuspielen. Durch weiteres Drücken wählen Sie die Melodie aus. Die Musik stellt sich nach 15 Minuten automatisch aus.
- (D) Lautstärke D Wählen Sie die gewünschte Lautstärke, indem Sie 1 oder 2 Mal drücken (laut-leise).
- (E) Geräusch-Sensor EIN/AUS
 - Zum Ein-/Ausschalten drücken Sie den Knopf E für 3 Sek.
 - ON Ein grünes Licht flackert für einige Sekunden. Wenn Ihr Baby zu weinen beginnt, schaltet sich das zuletzt gespielte Lied automatisch wieder ein. Der Geräusch-Sensor bleibt für 12 Stunden aktiv.
 - AUS Ein orangefarbenes Licht flackert für ein paar Sekunden.



Hinweis: Die Empfindlichkeit des Sensors wird durch die Entfernung und durch Gegenstände zwischen Sensor und Baby beeinflusst.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

