

82009 → Lampe austauschen

1. Lösen Sie die 2 Schrauben an der Vorderseite der Blaseneinheit. Die Schrauben sind bei den neuen Modellen mit einer weißen Kappe abgedeckt. Sie können diese entfernen, um an die Schraube zu gelangen.



2. Nehmen Sie die Vorderseite ab, jetzt können Sie das Innere der Blaseneinheit sehen.
3. Entfernen Sie die Glühbirne und setzen Sie die neue Glühbirne wieder ein.

