

1. Produktname

Relax Gartenbank

2. Produktcode

99150065

3. Farbe

Wie abgebildet, die Farbe des Kissens nach eigene Farbwahl (ohne Dach und Kissen geliefert)



4. Beschreibung

Eine Schaukelbank, die an einem Rahmen hängt. Gibt ein wunderbares Gefühl beim Sitzen. Mehrere zusätzliche Optionen sind möglich.

Stangen 7 x 7 cm; obere Stange 57 x 95 mm.




Hängende feuerverzinkte Ketten. Druckimprägnierte norwegische Kiefer.







Lieferung standardmäßig im Karton - unmontiert.

Ohne Montage / Installation

Die Relaxbank wird in einem Kit geliefert. Die Armatur (Bolzen und Schrauben) ist vorhanden. Sie müssen das Arbeitsmaterial (z. B. einen Schraubendreher) selbst bereitstellen.

5. Montage

Vorräte			
1x A		2x	 10x240
2x B		2x	 10x120
2x C		4x	 8x110
2x D		4x	 8x100
2x E		2x	 8x80
2x F		2x	 10x130
		6x	 M10
		10x	 M8
		6x	 M10
		8x	 M8
		6x	 M10
		8x	 M8

<p>①</p> 	
<p>②</p> 	<p>③</p> 
<p>④</p> 	<p>⑤</p> 
<p>⑦</p> 	<p>⑥ Hang de schommelbank op. Accrochez le banc-hamac. Put the hammock seat in the frame.</p> <p>⑧ Bij droog weer moeten alle bouten en schroeven opnieuw aangespannen worden. Par temps sec il faut resserrer régulièrement toute la visserie. By dry and warm weather check the tightness of all bolts and screws.</p> <p>Copyright HOUT-LAND , reproductie uit deze uitgave verboden . Copyright HOUT-LAND , reproduction interdite. Copyright HOUT-LAND , reproduction forbidden</p>