

1. Produktname

Chlortablette

2. Artikelnummer

14317961

3. Beschreibung

Im Zusammenhang mit dem Auftreten von Bakterien im Wasser aus dem Wasserhahn und das Wasser frisch und rein zu halten empfehlen wir demineralisiertem Wasser oder Wasser mit Chlor-Tabletten zu verwenden.



In der Blase-Einheit mit Leitungswasser füllen und reine Chlortabletten hinzufügen;

* 1 Tablette von 1,8 Gramm pro 10 Liter Wasser (Dies kann unangenehme Geruch am Anfang sein). Das aktive Chlor ist nach etwa einem Monat, ein halbes Jahr.

4. Im Gebrauch nehmen

Im Zusammenhang mit dem Auftreten von Bakterien (z.B. Legionellen) im Leitungswasser und das Wasser frisch und rein zu halten empfehlen wir die folgenden für die Wartung Ihrer Blase-Einheiten:

Option 1: füllen Sie die Blase Einheit mit demineralisiertem Wasser (abrufbar unter Nenko pro Kanister 10 Liter)

Option 2: in der Blase-Einheit mit Leitungswasser füllen und reine Chlortabletten hinzufügen = 1 Tablette von 1,8 Gramm pro 10 Liter Wasser (Dies kann am Anfang sein Unangenehmen Geruch)

Blase-Einheit durch:

Höhe	Durchmesser	Liter	Tabletten
100 tot 150 cm	x 15 cm	± 15-22	2 tabletten
170 tot 220 cm	x 15 cm	± 25-33	3 tabletten
120 cm	x 20 cm	± 32	3 tabletten
150 cm	x 20 cm	± 39	4 tabletten
170 tot 200 cm	x 20 cm	± 45-52	5 tabletten
220 cm	x 20 cm	± 59	6 tabletten

Bei der Nutzung lassen nur vollentsalztes Wasser oder Wasser mit Chlor Refill 24 Stunden bevor Sie hinzufügen.

Das Wasser muss vollständig aktualisiert, wenn es verfärbt (Umdrehungen). Das aktive Chlor ist nach etwa einem Monat, ein halbes Jahr. Neue Chlor-Tabletten sind über Nenko zu bestellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

