



## 1. Produktname

Nenke Interactive - Wandspott LED

## 2. Produktcode

42300952

## 3. Kurze Beschreibung

Dieser Wandspott LED kann interaktiv mit den Nenke Interactive-Schaltern und mit dem neuen Nenke Interactive Sense-System zur Steuerung von Farben verwendet werden. Gibt einen farbigen Lichtstrahl durch die extrem starken, wartungsarmen LEDs ab. Keine Programmierung erforderlich.

## 4. Inbetriebnahme

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an den Anschluss auf der Rückseite des Wandstrahlers an (1). Das Produkt kann mit kompatiblen kabellosen Controllern verwendet werden, wie z. B. einem Würfel oder einem interaktiven Bedienfeld.



### Einstellung für die Verwendung mit Controller

Drücken Sie die Taste „MENU“ unter dem Display, bis „4CH“ angezeigt wird (2). Drücken Sie anschließend „ENTER“, um zu bestätigen.



## 5. Wartung

Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein weiches, leicht feuchtes Tuch. Verwenden Sie KEINE aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuermittel.





## 6. Abmessungen und Spezifikationen

### Abmessungen:

- 230 mm x 230 mm x 90 mm
- **Gewicht:** 1 kg

### Spezifikationen:

- **Stromversorgung:** Eingang 90–220V, 50–60Hz
- **Sicherung:** 250V

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website [www.nenko.de](http://www.nenko.de)

