



1. Produktname

Blase Tischgerät mit manueller Plattenspieler Farben 100 x 10 cm

2. Artikelnummer

19128095

3. Farbe

Die Farbe Sie manuell in 5 Farben können: rot, grün, blau, gelb und transparent.



4. Beschreibung

Eine optisch ansprechende Blase-Einheit. Durch das Farbrad manuell drehen ändern Sie die Farbe. Nicht nur die standard-Farben von rot, grün, gelb, blau und weiß sind sichtbar, aber auch die gemischten Farben. Die Bubble-Effekt ist auch manuell anpassen. Nicht mit Nenko interaktive Produkte wie Schalter und Cube verbinden. Es gibt etwa 6 Liter Wasser, um diese Blase-Einheit. Größe: 100 cm hoch X 10 cm Durchmesser.

5. Sinne Stimulationen

Sieh

6. Installation

Überprüfen Sie, ob die Schlauchanschlüsse von ca. ½ Liter destilliertes Wasser sicher befestigt sind. Es darf kein Wasser austreten. Wenn das der Fall ist, kontaktieren Sie uns bitte sofort.

7. Platzierung

Bevor Sie Blase Tischgerät verwenden, stellen Sie sicher, dass es auf einer festen, nicht abfallend Grundzustand ist. Eine Wandhalterung für dieses Wasser Auslauf nicht enthalten ist, kann dies als Zubehör bestellt werden.

8. Im Gebrauch nehmen

- Benutzen Sie nur destilliertes Wasser zu füllen das Rohr und das Rohr während des Füllens.
- Füllung des Grundwasserspiegels bubble-Einheit mit destilliertem Wasser bis zu 30 mm unterhalb der Oberkante.
- Bitte beachten Sie! Beim Befüllen, sollte kein Wasser entlang der Außenseite des Rohres.
- Reinigen Sie das Acrylglasrohr mit einem weichen Tuch (z. B. Mikrofaser) und nur mit Wasser.
- Senkung des Wasserspiegels im Laufe der Zeit ist in der Regel kein Leck aber lässt sich durch normale Verdunstung. Bitte füllen Sie die Blase Tischgerät regelmäßig mit destilliertem Wasser.
- Wenn das Wasser milchig und trübe oder Algen gebildet, es vollständig zu ersetzen. Im Falle einer starken Verschmutzung des Wassers ist eine Grundreinigung der Blase Tischgerät notwendig.





9. Verwendung der Farben-Drehscheibe

Durch die Farbe Plattenspieler drehen können Sie die Farbwiedergabe der Wassersäule trinken. Das Farbrad gliedert sich in 5 Felder (rot, grün, blau, gelb und transparent) und befindet sich an der Vorderseite des Referats Blase.

10. Zusätzliche Informationen

Wenn die LED defekt ist, können Sie einen Ersatz LED bestellen. Die LED sollte eine maximale Leistung von 12V/AC 5 Watt nicht zu überlasten den Plug-in-Transformator.

Trotz sorgfältiger Verarbeitung und Qualitätssicherung ist es möglich, dass die Blase Gerät undicht ist. Für die Füllung des Wasser-Auslaufs auf Schäden überprüfen. Blase Tischgerät kann es laufen, denn zum erste Mal nicht unbemerkt. Jeder Eingriff in die Technologie und den baulichen Gegebenheiten der Blase Tischgerät.

Bitte besuchen Sie unsere Website www.nenko.com für weitere Informationen.

